

Требования и допуски при укладке кварцевого ламината.

Требования к основанию.

1 СУХОЕ

Простой метод проверки готовности основания к наклейке плитки: скотчем (по периметру) прикрепите кусок полиэтилена к стяжке, если в течение суток на полиэтилене не образовался конденсат, значит стяжка сухая. (СП29.13330-2011"полы").

2 СТАБИЛЬНОЕ

Основание не должно перемещаться (прогибаться, качаться и т.д.) под воздействием внешних сил ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскости.

3 ПРОЧНОЕ

Подходят основания, которые не разрушаются от воздействия в процессе естественной эксплуатации. (Прочность 15 МПА=150кг/см², (СП29.13330-2011"полы").

4 ПРОЧНОЕ

Подходят основания, которые не разрушаются от воздействия в процессе естественной эксплуатации. (Прочность 15 МПА=150кг/см², (СП29.13330-2011"полы")

5 ЧИСТОЕ

Основание должно быть очищено от всех загрязнений, песка, пыли. Обработано связывающей пылью грунтовкой.

Допуски при укладке.

1 При укладке кварцевого ламината без использования технологии теплый пол, необходимо контролировать и соблюдать зазор 6-8 между напольным покрытием и всеми недвижимыми элементами окружающих конструкций, таких как стены, трубы, дверные отбойники, направляющие дверей шкафов, пороги и тд. И 10мм при использовании технологии теплый пол.

2 Кварцевый ламинат укладывается двумя способами

Плавающий, с использованием подложки толщиной, не превышающей 1.5 мм.

Клеевой, используется специализированный клей 350грамм на метр, наносится дозирующим шпателем А1 или А2.

3 При расчете покупки необходимо учитывать запас на подрезку при укладке. Для коллекций комфорт, стоун, классик необходимо брать запас около 5% для укладки параллельно стене и 7% при укладке под углом к стене. Для коллекции паркет в зависимости от размеров, типа укладки, конфигурации стен и опыта укладчиков необходимо брать запас около 10-15 %.

4 Кварцевый ламинат — это продукт для внутренних отделочных работ, поэтому он должен эксплуатироваться в температурном диапазоне

5 Вся продукция компании Fargo укладывается руками, применение подбойника возможно только в крайнем случае и не используется как основная методика сборки.

6 Монтаж плинтуса производится на стену и никак не фиксируются на напольном покрытии.